

Einbau: Adapterkupplung AC / AR / PAC



1. Spannbänder lösen und die Manschette auf das kleinere Rohr schieben. Es ist kein Gleitmittel erforderlich.
2. Am Ende des anzuschließenden Rohres die halbe Manschettenbreite markieren.
3. Das zweite Rohr bis zur Markierung in die Manschette schieben.
4. Die Spannbänder nacheinander über die Breite der Manschette auf das empfohlene Drehmoment anziehen.
5. Nach der Montage das Rohrbett unter der Leitung verdichten.



Datenblatt online verfügbar unter:
fernco.de/produkt/adapterkupplungen



Einbauvideo auf YouTube:
[qrc0de/bfGinj](https://www.youtube.com/watch?v=qrc0de/bfGinj)