

Einbau: Ausgleichsring B



1. Breite der Manschette messen und eine halbe Manschettenbreite auf den Rohren, die verbunden werden sollen, markieren
2. Ausgleichsring bis zur Markierung über das Spitzende des kleineren Rohres schieben
3. Spannbänder lösen und die Manschette bis zur Markierung über das Spitzende des größeren Rohres schieben. Es wird kein Gleitmittel benötigt.
4. Beide Spitzenden zusammenführen und die Manschette bis zur Markierung über den Ausgleichsring schieben, bis die Ränder übereinander stehen
5. Spannschlösser nacheinander über die Breite der Manschette mit dem geforderten Anzugsdrehmoment anziehen
6. Nach der Montage das Rohrbett unter der Leitung verdichten



Datenblatt online verfügbar unter:
fernco.de/produkt/ausgleichsringe



Einbauvideo auf YouTube:
qrco.de/bfWr9Q