

Einbau: Flexring MB



1. Die benötigte Stärke des Ausgleichsringes bestimmen. Der Flexring ermöglicht einen Ausgleich von 4, 8 oder 12 mm.
2. **Bei Ausgleich von 12 mm:** Flexring gefaltet lassen.
Bei Ausgleich von 4 oder 8 mm: Flexring auseinanderfalten und entlang der Naht aufschneiden, sodass zwei einzelne Ringe mit 4 und 8 mm entstehen.
3. Den benötigten Ausgleichsring in die Manschette, die für diese Rohrverbindung genutzt wird, einsetzen. Der

andere Teil des Flexrings kann später bei einer anderen Rohrverbindung verwendet werden.

4. Die Manschette mit der Seite ohne Flexring auf das Rohrende mit dem größeren Außendurchmesser aufsetzen. Dieses Spannband anziehen.
5. Das Rohr mit dem kleineren Außendurchmesser in die Manschette mit Flexring einsetzen.
6. Alle Spann- und Scherbänder auf das erforderliche Drehmoment (siehe Produktlabel) festziehen.