



Einbau: Anschlusselement TA



Für den Einbau dieses Anschlusselements muss das Rohrbett rund um das Hauptrohr entfernt werden.

1. Bei Bedarf die Neoprendichtung als Schablone nutzen, um den Ausschnitt und den Rand des Anschlusselements zu markieren. Bei der 45°-Version darauf achten, dass das seitliche Rohr in der gewünschten Richtung abzweigt.
2. Bohrung gemäß Datenblatt herstellen. Ein ovaler Ausschnitt kann mit einer geeigneten Säge geschnitten werden. Bei 45°-Einführungen in Steinzeug- oder Betonrohre wird eine entsprechende Bohrvorrichtung benötigt.
3. Materialreste aus dem Bohrloch entfernen.
4. Mit einem Entgratungswerkzeug eventuelle Grate an den Rändern der Bohrung entfernen. Die Fläche reinigen.
5. Dichtung und Sattel unter Verwendung der zuvor

angebrachten Markierungen über der Bohrung positionieren. Sicherstellen, dass der Edelstahlmantel mittig auf dem Rohr sitzt.

6. Die mitgelieferten Spannbänder auf den tatsächlichen AD des Rohres zuschneiden.
7. Den Sattel festhalten, die Spannbänder unter dem Rohr durchführen und auf der anderen Seite in den Edelstahlkörper einführen, bis das Band unter dem Sechskantkopf hervorschaut.
8. Position von Neoprendichtung, PVC-Sattel und Edelstahlmantel prüfen. Alle Klemmen gleichmäßig auf 12 Nm anziehen und mit einem Drehmomentschlüssel prüfen.
9. Seitliches Rohr in den Sattel setzen und das Spannband mit 6 Nm anziehen. Rohrbett mit geeignetem Material auffüllen.



Datenblatt online verfügbar unter:
fernco.de/produkt/anschlusselemente-fuer-kunststoffrohre



Einbauvideo auf YouTube:
qrco.de/bfWrg0